

## **GLOW BALANCER**

Tillbehör för Glow5,7,9 LP för 5-7 eller 9-cylindriga radialmotorer

Allmänt

Fördelar glödspänningen mellan de övre glödstiften de nedre cylindrarna.

Tills nu behövdes ett extra glödstift eller ett kompensationsmotstånd för denna fördelning. Men, ett fast ersättningsmotstånd kan inte ge mer ström till de nedre glödstiften när de är oljiga.

Fördelarna med fördelaren är

- Automatisk anpassning av glödström till glödstiftstypen.
- Nedre glödstift ges automatiskt lite mer ström när de är våta eller oljiga.
- Lättare start
- Säkrare tomgång
- Lättare anslutning med varje kabel fäst i skruvplint.
- Enheten minimerar strömförbrukning från glödstiften.

## **Anslutningar**

Plint G ansluts till motorjord.

Plint 1, 3, 5, 7, 9 ansluts till de övre cylindrarna.

2, 4, 6 ansluts till nedre cylindrarna.

MPX-kontakten: Ansluts till "PLUG" på GLOW5LP (resp. GLOW7LP, GLOW9LP).

Observera anslutningens korrekta polaritet enligt illustrationen!

På Kablar till "PLUG" måste en MPX-kontakt lödas på (om den inte finns redan).

+Kabeln löds till PLUG på insidan (intill den röda kontakten).

Anmärkningar angående installation

- Minimum avstånd till mottagare och antenn = 5cm
- Fördelaren kan installeras i motorrummet.
- Fästs med 2 x M2.5 skruvar. Hålavstånd, CC 54mm.

Tekniska data:

Dimension, Vikt: 60 x 27 x 17 mm, 20g

microsens@aon.at